Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y-compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien) consultez le manuel d'utilisation.

Départagez le linge en fonction des symbôles d'entretien :

Ne pas sécher en machine

Séchage en machine - à basse température

Séchage en machine

Triez en fonction de :

L'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez serviettes de toilette de la lingerie).

Des matériaux : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Ne pas sécher en machine : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée.

Chargez le linge dans le tambour et fermez la porte

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Mise sous tension de l'appareil et sélection du

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélectionnez les options voulues (si disponible)

Pour choisir une option, appuyez sur la touche correspondante.
Un voyant lumineux s'allume pour confirmer votre sélection. Un signal sonore vous avertit en cas de sélection incorrecte (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche **Départ** / **Pause**. Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : En cas de modification du programme en cours du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de la touche Départ / Pause clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche **Départ** / **Pause**.

Interruption d'un programme : Pour interrompre le cycle de séchage, réglez le bouton de sélection des programmes sur "Spécial fraîcheur" et appuyez sur la touche **Départ** / **Pause**. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Par mesure de sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche **Départ** / **Pause**.

Programme terminé - déchargement du sèche linge

Fin : Retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifroissage peut démarrer (être activée).

Antifroissage : Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.

Éteindre l'appareil

Positionnez le bouton de sélection des programmes sur " 0 ".

Nettoyage du filtre : Ouvrez la porte et retirez le filtre à la verticale. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou en le frottant du bout des doigts. Remettez bien le filtre en place.

Remarque : N'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondament à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes					Options		Temps de séchage approximatif (en minutes)	
Programmes et degrés de séchage / Types de textile			Textiles	Capacité kg	Délicat	Antifroissage	Linge très humide	Linge humide
Coton	1 Prêt à ranger +	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge.	Coton ou blanc lavé à haute température / couleurs 6 kg maxi.	3,0 6,0	X	X	75’ 130’	80’ 100’
	2 Prêt à porter *	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 6,0	X	X	70’ 110’	50’ 95’
	3 Repassage *	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 6,0	X	X	50’ 95’	45’ 75’
Synthétiques	4 Prêt à ranger +	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d’entretien facile (repassage superflu) 2,5 kg maxi.	1,0 2,5	X	X	25’ 45’	20’ 35’
	5 Prêt à porter *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 2,5	X	X	20’ 35’	15’ 30’
	6 Repassage	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 2,5	X	X	15’ 30’	10’ 25’
Ventilation fraîcheur	**Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.**		Ventilation fraîcheur	-	-	-	-	-
Minuterie	**Achève le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les types de tissus).**		A 20 min. B 40 min. C 60 min.	-	X	X	20 min. 40 min. 60 min.	

* Programme d'essai conformément aux dispositions EN 61121.

Comment procéder...

... entretien et nettoyage correctes de votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à chaque fin de cycle. →

- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou en le frottant du bout des doigts.
- Remettez le filtre en place.

... pour vérifier soi-même son sèche-linge :

(Si vous appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente – et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec →

- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le linge inséré n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/mn) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants FIN et Antifroissage sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.

Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche Départ / Pause). →

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ / Pause** ?

le voyant du filtre est allumé. →

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie n'a toujours pas disparu après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparait, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre service-après vente, rassemblez les information ssuivantes :

- nature de la panne.
- type et modèle de sèche-linge.
- code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

F

EP 3495 Guide de consultation rapide

Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Départ
(Pause)

Bouton Départ / Pause

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Voyants

Entretien Filtre

Filtre

Le voyant s'allume lorsque le filtre a besoin d'être nettoyé.
Nettoyez le filtre en fin de chaque cycle.

Analyse Charge

Protection contre le séchage intensif

Le voyant s'allume lorsque un programme de contrôle de l'humidité est sélectionné et indique que l'appareil est en état de marche. Cette fonction n'est pas activée à 20' 40' 60' et pour le programme "Spécial fraîcheur" .

Progression

Analyse Charge → Séchage → Fin + Antifroissage

Protection contre le séchage intensif | **Séchage** | **Fin de cycle** | **Antifroissage**

Options

Fragile

Délicat

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).

Anti-froissage

Antifroissage

Evite que le linge ne se froisse pendant 12 heures au maximum. Signal (sonore) de fin de cycle désactivé.

Laden is a registered trademark

5019 607 00407
(Soumis à d'éventuelles modifications techniques)